

V01.24

Háromventilátoros fej feletti ionizátor

Leírás



Nagyteljesítményű ionizációs megoldás, széles hatósugárral a szerelőállomás és futószalag fölötti felszereléshez.

- Az elektrosztatikus töltések nagyobb felületen történő semlegesítése
- Három ventilátorral
- Bekapcsolható világítás
- Egyszerű tisztítás és ellenőrzés
- Az emmittercsúcsok könnyű tisztítása forgatható gomb segítségével.
- CE-Jelzés

Tulajdonságok

- Ház: Rozsdamentes acél
- Felület: porszórt
- Méretek: 1100 mm x 170 mm x 120 mm
- Pótlámpa: 13 – 15 Watt Energiatakarékos izzó (fluoreszkáló)
- Üzemifeszültség: 230 V/AC @ 50 Hz
110 V/AC @ 60 Hz
- Áramfelhasználás: min. 0,45 A (alacsony fordulatszámon, világítás kikapcsolva)
max. 0,90 A (Magas fordulatszámon, világítás bekapcsolva)
- Levegőmennyiség: Ventilátor fordulatszám Mennyiség
Alacsony 120 CFM
Magas 330 CFM
- Légáram által lefedett terület: 60 cm x 160 cm hatékony
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C-tól 50 °C-ig (max. 75 % RH)
- Üzemi zaj: min. 59 dB
max. 69 dB
- Tanúsítvány: CE

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com

V01.24

Villamos tulajdonságok

▪ Ionegyensúly (Offset):	0 V (\pm 35 V)			
▪ Ion kibocsátás (Levezetési idő)*:	Távolság Bal	Középen	Jobb	
	az	300 mm	300	
	mm			
	ionizátortól			
	300 mm	1,4s	1,2 s	1,3 s
	600 mm	1,8 s	1,6 s	2,1 s
	900 mm	2,6 s	2,4 s	2,7 s

Évi egyszeri kalibrálást javasolt!

* ME268A Charged Plate Analyzer-ral, 1000 V -tól 100 V-ig mérve. Az érték különböző környezeti körülmények között változhat.

Rendelési adatok

- 941200 000005 S6023 Háromventilátoros fej feletti ionizátor

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com